

BMW S1000RR

Localize e desconecte o plug preto presente ao lado direito e esquerdo da moto



BMW S1000RR

Conecte os plugs Rapid Bike aos conectores originais da moto

