


Kawasaki Ninja 250/ 300 R




Localize e desconecte o plug preto presente ao lado direito da moto




Conecte os plugs Rapid Bike aos conectores originais da moto

Kawasaki Versys e ER-6



Localize e desconecte o plug preto presente ao lado esquerdo da moto. Remova a tampa da corrente dentada para ter acesso ao conector



Conecte os plugs Rapid Bike aos conectores originais da moto

Yamaha R1




Localize e desconecte o plug preto presente ao lado direito da moto



Conecte os plugs Rapid Bike aos conectores originais da moto

Yamaha R6



Conecte o cabo de fiação do Rapid Bike ao polo negativo da bateria



Desconecte o plug preto presente a baixo do tanque de combustível ao lado direito da moto




Conecte os plugs Rapid Bike aos conectores originais da moto

Yamaha XT 660R



Localize e desconecte o plug preto presente a baixo do tanque de combustível



Conecte os plugs Rapid Bike aos conectores originais da moto